

SVAT ELECTRONICS
now you can see



Covert Alarm Clock DVR

with Built-In Color Camera

COVERT SYSTEM

Hidden Camera



USER MANUAL

MODEL #: PI300-SD



**NEED
HELP?**

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Please contact a SVAT customer support representative first regarding additional information on product features, specifications or assistance with setup.



Email:
support@svat.com

Online live web chat:
Visit www.svat.com



Toll free telephone:
1.866.946.7828



Toll free fax:
1.888.771.1701

For more product information visit **www.svat.com**

Note: *This is manual version 1.0 for this product, you may find updated versions by visiting our website.*

PRODUCT WARRANTY INFORMATION

We take quality very seriously. That is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

Phone: 1.866.946.7828
Fax: 1.888.771.1701
Email: support@SVAT.com
Website: www.SVAT.com

SVAT USA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga, NY
USA 14227

SVAT CANADA
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

Warranty Terms

1. SVAT products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at SVAT's option.
2. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
3. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
4. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. SVAT assumes no responsibilities for any other claims not specifically Mentioned in this warranty.
5. This warranty does not cover shipping costs, insurance, or any other charges.
6. You MUST call SVAT before sending any product back for repair. You will be sent a Return Authorization number with return instructions. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem and RA#.
7. This warranty is valid only in Canada and the continental U.S.
8. this warranty cannot be re-issued.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN MONITOR



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Covert DVR Disguised as an Alarm Clock

Hidden in a fully functional, Magnasonic LED alarm clock, you can privately monitor your office, employees, valuables or nanny with this unit's conventional appearance.

Record Over a Month of Footage with the Included 2GB SD Card¹

Capture over a month of high quality video when you record with the included 2 GB SD card. Easily remove the SD card to backup your footage to a computer.

Motion Activated Recording

Choose to record only when motion is detected and capture just the important events while conserving space on your SD card.

Easily Connect to a TV or Monitor

Review recorded footage easily by connecting the DVR to a television or monitor.

Fully Functional Alarm Clock

This unit also operates as a fully functional LCD alarm clock with alarm and snooze functions.

High Quality MPEG-4 Compression

MPEG-4 compressed recording allows for hours and hours of capturing footage without sacrificing video quality to conserve space.

Compatible With High Capacity SD Memory Cards up to 32 GB

The PI300 comes with an included 2 GB SD card, if you should require more memory for your system, you can install a SD card up to 32 GB.

24/7 Lifetime Customer Support

Our customer support team can be reached by phone 24/7 or by email and live web chat services, so you can always have access to an expert.

Disclaimers:

- 1. Recording capacity may vary based on recording resolution and quality, lighting conditions and movement in the scene. Based on a 2GB SD card, using lowest quality settings.*
- 2. Product may not be exactly as shown on the package. Some images are used for illustration purposes only.*
- 3. SVAT does not endorse any SVAT products for illegal activities. SVAT is not responsible or liable in any way for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a SVAT product is in use by the purchaser.*

Need Help Page	1
Warranty Information	2
Features	3
Table of Contents	4
What's Included	4
Buttons and Connections	5
Installation	6
Introduction	7
Setting the LCD Alarm Clock	8
Main Menu	9
DVR Settings	10
Search and Play	10
Set Date/Time	10
Set Motion Detection	11
Motion Detection Sensitivity	11
Manual Record	12
Schedule Record	12
Motion Record	13
Continuous Record	13
SD Card Status	14
System Status	15
Power ON Setup	15
Factory Default	16
Camera Specifications	16
DVR Specifications	17

WHAT'S INCLUDED



Covert DVR Alarm Clock



2GB SD Card



Power Adapter




RCA Cable

- **User Manual**
- **24/7 Lifetime Live Customer Support**

BUTTONS AND CONNECTIONS

SVAT ELECTRONICS
now you can see



- 1. **AC Jack:** Connect AC Adapter to this location
- 2. **SD Card Slot:** Insert SD Card in this slot
- 3. **1/4" RCA Jack:** Connect RCA video cable to this location
- 4. **Record LED:** Indicates recording
- 5. **Power LED:** Indicates unit is connected to power source
- 6. **Joystick:** Operate the menu by moving up, down, left, right and select menu options
- 7. **Stop:** Stop manual recording / stop playback / navigate back in menu
- 8. **Record:** Start manual recording
- 9. **Play:** Prompts playback / plays video



- 10. **Time Switch:** Select to adjust time, alarm or set to be locked
 - Up** Alarm Set
 - Mid** Time Set
 - Down** Time Lock
- 11. **Alarm Switch:**
 - Up** Alarm On
 - Down** Alarm Off
- 12. **Hour:** Increase hour by one
- 13. **Snooze:** Snooze button, delays alarm for 9 minutes
- 14. **Minute:** Increase minute by one
- 15. **Camera:** Covert pinhole camera

INSTALLATION

SVAT ELECTRONICS
now you can see

PI300-SD was designed to be quick and easy to set up and to use. Please follow these simple instructions to get your covert DVR up and running in just a matter of minutes.

Powering your PI300

1. Connect the included AC adapter to conventional AC outlet.
2. Connect AC adapter to AC Jack (1) on the back side of PI300.



Connect your PI300 to a TV

1. Connect the included RCA cable to the RCA Jack (3) on the back side of PI300.
2. Connect the RCA cable to the Yellow RCA Composite Video Input Jack of your television.



View your PI300 on a TV

1. Once you have connected your PI300 to your TV, power both units on.
2. Set your TV's input source to "VIDEO," "AUX" or whichever source is required for viewing your connected devices.



GETTING STARTED

As soon as you power on your PI300 you will automatically be brought to Monitoring Mode. From here you will be able to access the main menu, trigger manual recording or view previously recorded footage.

The top bar of your screen will display the date and time of your covert DVR. The bottom bar will feature icons indicating what actions are taking place on your PI300.

Please, take the time to read through this manual in its entirety to get the most out of your covert recording experience with the PI300-SD.

Monitoring Mode



PI300-SD ICONS



Manual Record

Indicates manual record is on



Recording

This circle will appear on your display while your covert DVR is recording



Motion Record

Indicates motion record is on



Quality Level

Indicates quality level: low (LQ) medium (MQ) and high (HQ)



Power

Indicates covert DVR is connected to power source



Scheduled Record

Indicates scheduled continuous record is on



Resolution

Indicates the resolution being recorded 320x240 or 640x480



Overwrite

Indicates overwrite is enabled



SD Card

Indicates SD card is installed

SETTING THE LCD ALARM CLOCK

PI300 is a covert DVR hidden inside of a fully functional Magnasonic LCD alarm clock. Follow these basic steps to setup the external alarm clock portion of your covert DVR:

To set the time:

1. Adjust the Time Switch to the mid position, this will enable time set.
2. Press the hour button to increase the time, in hours, by one.
3. Press the minute button to increase the time, in minutes, by one.
4. When you have finished setting the time, adjust the Time Switch to the down position to prevent any adjustments.

To set the alarm:

1. Adjust the Time Switch to the up position, this will enable alarm set.
2. Press the hour button to increase the alarm time, in hours, by one.
3. Press the minute button to increase the alarm time, in minutes, by one.
4. When you have finished setting the alarm time, adjust the Time Switch to the down position to prevent any accidental adjustments.

To enable the alarm:

1. Adjust the Alarm Switch to the up position to enable alarm.
2. Adjust the Alarm Switch to the down position to disable alarm.

To turn off the alarm / use the snooze button:

When the alarm is set and enabled, an audible buzzer will sound at the set time.

1. To turn off activated alarm, move the Alarm Switch down to disable alarm.
2. While alarm is activated, press the snooze button to disable the alarm for 9 minutes. After 9 minutes, the alarm will sound again and you will again be prompted to either press the snooze button or turn off the alarm.


NOTE: *The time displayed on the LCD Alarm Clock must set independently from the time setting on the covert DVR.*

To access the main menu, press the joystick button. Navigation throughout the main menu is made easy with the directional joystick: move it up or down to navigate the menu, left or right to adjust settings and use the “STOP” button to go back a screen.

The following options are available in the main menu:




- Search and Play:** This option prompts the file list, view all of your recorded footage here
- Set Date / Time:** Configure the date, date format and time for your PI300
- Set Motion Detect:** Set a customized area for motion detection and adjust the camera's sensitivity to picking up movement
- Manual Record:** Configure the resolution, frame rate and quality of manual recordings
- Schedule Record:** Set up a 24 hour recording schedule and adjust the resolution, frame rate and quality for each of your scheduled recording types
- SD Card Options:** This option displays the size of your SD Card as well as how much space is available. Additionally, you can specify the size of recorded files and set automatic overwriting
- System Status:** Displays all of the current settings of your PI300
- Power On Setup:** Set your OSD language and video format
- Factory Default:** Return the settings of your PI300 to its original factory defaults

Main Menu Screen



Search and Play

The Search and Play menu lets you view all of your previously recorded footage. Navigate this menu by moving the joystick up and down to scroll through the dates that footage was recorded on. Once the date has been selected, use the joystick left and right to toggle through the recorded files. The recorded files are located towards the bottom of the screen, a white cursor will highlight your selection. Press the joystick button to playback the desired footage.

- Date:** Details the date in which the video files were recorded on
- Files:** The number of files that were recorded that day
- Page:** Identifies the event type that triggered the recording. A  icon indicates a scheduled recording, a  icon indicates motion recording and a  icon indicates manual recording
- Time:** Displays the start time of recorded video

Set Date / Time

- Date Format:** Toggle the date to be displayed in either year/month/day, month/day/year or day/month/year
- Set Year:** Set the year of your covert DVR
- Set Month:** Set the month of your PI300
- Set Day:** Set the day
- Set Time:** Adjust the time

Search and Play Menu



Set Date / Time Menu



Set Motion Detection

Adjusting the motion detection area is a convenient feature for you to customize your cover recording experience. This option allows you to eliminate unwanted items that would trigger motion recording, for example, a fan or television screen, allowing you to record only what is important to you.

To adjust motion detection area:

Change the edit mode by pressing the “PLAY” button on the ST300. Navigate the screen moving up, down, left and right then select by pressing the joystick. A red square indicates motion **will be detected** while a white square indicates **no motion will be detected**.

- Cell Edit:** Choose a single area to turn on or off motion activated recording
- Add Block:** Select the areas of the camera that you want motion recording
- Add All:** This selects motion recording for the whole screen
- Delete Block:** Toggle to an area where you do not want motion detection recording
- Delete All:** This turns off motion recording for the whole screen

Motion Detection Sensitivity

MD Energy

Gauges how much motion is detected on screen so you can set your desired sensitivity level with the Motion Detection Threshold.

Motion Detection Threshold

Alter the degree of motion required to trigger motion activated recording. By decreasing the reshold, the motion detection becomes more sensitive. Likewise, increasing the threshold desensitizes motion detection.

Set Motion Detection Area



Motion Detection Sensitivity Menu



Manual Record

- Video Size:** Select the resolution you wish to record while using Manual Record Mode. Choose between either 320x240 or 640x480
- Frame Rate:** Select how many frames per second (FPS) you wish to record. When using the resolution 320x240 you can select 1/2/10/15/20/30 FPS. When using the resolution 640x480 choose between 1/2/10/12 FPS.
- Quality:** Select the desired quality level of footage recorded in Manual Record Mode. Choose from low, medium or high quality.

Schedule Record

The Schedule Record Menu allows you to setup a 24 hour recording schedule permitting you to set each hour of the day: choose to record continually, record when motion is detected or not to record at all. As well, it allows you to customize the recording quality for both motion recording and continuous recording that occurs in the scheduling period.

To set the schedule:

1. Navigate to the "SCHEDULE SETUP" icon.
2. Set the schedule recording mode on or off.
3. Each hour of the 24 hour clock is displayed next to an icon indicating a recording type. Scroll through the schedule by moving the joystick up or down to navigate to desired hour.
4. Move joystick left or right to adjust the recording type. A 📺 indicates motion detection, a 📺 indicates constant recording and an ❌ indicates no recording.
5. When you have finished setting your recording schedule, press "STOP" to exit.

Manual Record Menu



Schedule Record Menu



Motion Record

From this menu, configure the settings for motion detection recording that occurs in your 24 hour recording schedule.

Video Size: Select the resolution you wish to record while using Motion Record Mode. Choose between either 320x240 or 640x480

Frame Rate: Select how many frames per second (FPS) you wish to record. When using the resolution 320x240 you can select 1/2/10/15/20/30 FPS. When using the resolution 640x480 choose between 1/2/10/12 FPS.

Quality: Select the desired quality level of footage recorded in Motion Record Mode. You can select from low, medium and high quality.

Duration: Select how long you want recording to last once motion is detected. Choose between 5 seconds up to 1 minutes and 30 seconds.

Continuous Record

Configure the settings for the continuous recording that occurs in your 24 hour recording schedule.

Video Size: Select the resolution to record while using Continuous Record Mode. Select between 320x240 or 640x480

Frame Rate: Select how many frames per second (FPS) you wish to record. When using the resolution 320x240 you can select 1/2/10/15/20/30 FPS. When using the resolution 640x480 choose between 1/2/10/12 FPS.

Quality: Select the desired quality level of footage recorded in Continuous Record Mode. You can select from low, medium and high quality.

Schedule Record Menu



Adjusting Scheduled Recording Video Settings



SD Card Options

This menu displays the size of your SD card and how much space is available. As well, you can set the size of files to be recorded, set automatic overwriting and format your SD card from this menu.

- Disk Total:** Informs you of the max storage size of your SD Card.
- Disk Remain:** This is the amount of storage space you have left on your SD Card.
- Max File Size:** Configure the size of your recorded files. Choose anywhere from 3MB up to 100MB per file.
- Card Full:** Adjust this setting to define what action happens when the SD Card is full. Select "OVERWRITE" to enable automatic overwriting which means that, when your SD Card is full, the PI300 will automatically begin recording over the oldest footage. You can also select "STOP" to have your covert DVR stop recording when the SD Card is full.
- Format:** If you wish to erase all of the contents on your SD Card, select this option. You will be prompted: "**WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEANED!**" Press the joystick button to format your SD Card. If you choose not to format your SD Card, simply press the "STOP" button to cancel.

NOTE: Once you have formatted your SD Card, you cannot cancel this process. All of your saved information, whether it be recorded footage or other files, will be erased.

SD Card Options Menu



SD Card Format Screen



System Status

The System Status Menu displays all of your PI300's current settings but features no adjustable values. Use this screen to quickly review all of your covert DVR's current settings.

Version: The current firmware version of your PI300

SD Full: Indicates what action is taken when the SD Card is full



: Displays the resolution, frame rate and quality level of manual record mode



: Displays the resolution, frame rate and quality level of motion record mode



: Displays the resolution, frame rate and quality level of scheduled continue record mode

Power On Setup

From this menu, adjust the language of your PI300's On-Screen Display (OSD) and set your covert DVR for NTSC or PAL video standards.

Language: Select the language for your OSD. You can select from English, Chinese, Spanish, German, Danish, Dutch, Italian and French

Composite: Select the video format for your PI300. Choose from NTSC or PAL standards. If you are using this device in North America, you will want to leave this set to NTSC for it to be compatible with your TV or monitor. Use PAL if you are using this in Europe or Asia

System Status Menu



Power On Setup Menu



DVR SETTINGS

SVAT ELECTRONICS
now you can see

Factory Default

This option allows you to set your PI300 back to its factory default settings, precisely the way the unit came out of the box.

To set factory default:

1. Select the factory default option from the main menu. You will be prompted: **"RECALL DEFAULT NOW?"**
2. To restore your PI300 to factory default press the joystick button to signal yes.
3. To cancel resetting your PI300 to factory defaults, press the "STOP" button to cancel.

System Status Menu



CAMERA SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/6" Color CMOS Sensor
Resolution	640 x 480
Outdoor Use	No
Focal Length	Board Lens f3.62mm / F2.8
Focus Type	Fixed
Min. Illumination	2 lux

Motion Detection	Yes
Viewing Angle	66 Degrees
BLC	Auto
AGC	Auto
White Balance	Auto
Signal Noise	46 dB

DVR SPECIFICATIONS

SVAT ELECTRONICS
now you can see

Functionality	Simplex
Video Compression	MPEG-4
Resolution	640 x 480, 320 x 240
Recording Frame Rate	320x240: 1~30FPS, 640 x 480: 1~15FPS
Recording Resolution	VGA (640x480)/ QVGA (320x240)
Recording Qualities	High, Medium, Low
Recording Modes	Manual/ Schedule/ Motion Detection
Recording Media	SD1.1/1.0 SD/SDHC Card, Max 32GB
Video Format	NTSC/PAL
Video Display Output	1 CH RCA Composite
Live Viewing	Single Screen
Live Resolution	640 x 480
Live Frame Rate	30 FPS
Play Search Mode	By Date, Time, Record Type
Play Speed	Forward/Rewind: x1/x2/x4/x8/x16/x32
Play Mode	Single Screen

OSD and System Menu Display	English
OSD Language Display	Selectable
Time and Date Stamp Display	Yes
Automatic Overwrite Option	Yes
LED Indicators	Power, Record
Housing Material	ABS Plastic
Housing Color	Midnight Black
Battery Backup (for DVR settings only)	Yes. Internal
Contents Backed Up	DVR settings only
Power Adapter Input	AC 110-240V (switching mode)
Operating Temperature	41°F ~ 113°F
Operating Humidity	80%
Dimensions	8" x 4" x 2"
Weight	1.2 lbs.
Disk Full Warning	Full Stop / Overwrite (Selectable)





VISIT US ON THE WEB!

- ▶ Product Information
- ▶ User Manuals
- ▶ Quick Start Guides
- ▶ Specification Sheets
- ▶ Software Updates
- ▶ Firmware Upgrades


www.svat.com

Disclaimer

SVAT does not endorse any of SVAT products for any illegal activities. SVAT is not responsible or liable in any way shape or form for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a SVAT product is in use by the purchaser.

Avertissement

SVAT n'approuve pas l'usage de produits SVAT pour les activités illégales. SVAT n'est pas responsable en aucune manière que ce soit pour tout dommage, vandalisme, de vol ou de toute autre action qui peut se produire pendant qu'un produit SVAT est en cours d'utilisation par l'acheteur.





Écran d'affichage et menu	Anglais
Langue d'affichage	Sélectionnables
Affichage de la date et de l'heure	Oui
Option d'écrasement automatique	Oui
Indicateurs LED	Alimentation, enregistré
Matériaux du boîtier	Plastique ABS
Couleur du boîtier	Noir foncé
Support de batterie (pour les paramètres DVR seulement)	Oui, Interne
Contenu sauvegardé	Paramètres DVR seulement
Prise d'alimentation	AC 110-240V (mode de commutation)
Température de fonctionnement	41°F ~ 113°F
Humidité de fonctionnement	80%
Dimensions	8" x 4" x 2"
Poids	1.2 lbs
Avertissement de disque	Arrêt / Écraser (Sélectionnable)

Functionalité	Simplex
Compression vidéo	MPEG-4
Résolution	640 x 480, 320 x 240
Fréquence d'images enregistrées	320x240: 1~30FPS, 640 x 480: 1~15FPS
Résolution	VGA (640x480)/ QVGA (320x240)
d'enregistrement	VGA (640x480)/ QVGA (320x240)
Qualités	Manual/ Schedule/ Motion Detection
d'enregistrement	Haute, moyenne ou faible
Modes d'enregistrement	Manuel/ Horaire/Détection de mouvement
Support d'enregistrement	SD1.1/1.0 SD/ Carte SDHC, Max 32GB
Format vidéo	NTSC/PAL
Sortie d'affichage vidéo	1 canal RCA Composite
Affichage en temps réel	Écran unique
Résolution en temps réel	640 x 480
Fréquence d'images en temps réel	30 FPS
Mode joue/recherche	Par date, heure, type d'enregistrement
Vitesse de lecture	Avance/recule: x1/x2/x4/x8/x16/x32

Détecteur d'image	Détecteur CMOS couleur 1/6"
Résolution	640 x 480
Utilisation à l'extérieur	Non
Longueur focale	Boird Lens f3,62mm / F2,8
Type de mise au point	Fixe
Illumination min.	2 lux

Détection de mouvement	Oui
Angle de vision	66 Degrès
BLC	Auto
AGC	Auto
Balance des blancs	Auto
Bruit du Signal	46 dB

SPÉCIFICATIONS DE LA CAMERA

- Pour régler les paramètres d'usine par défaut :**
1. Choisir l'option de paramètres d'usine par défaut dans le menu principal. Vous serez incité : « LE RAPPEL DEFAUT MAINTENANT » ?
 2. Pour restaurer votre P1300 au défaut d'origine appuyé sur la manette pour signaler oui.
 3. Pour annuler la réinitialisation de votre P1300 aux défauts d'origine, appuyez sur le bouton « Arrêt » (STOP) pour annuler.

Paramètres par défaut
 Cette option vous permet de régler votre P1300 à ses paramètres d'usine par défaut, précisément la façon dont l'appareil est sorti de la boîte.



Menu pour l'état du système

État du système

Le menu pour l'état du système affiche tous les paramètres actuels de votre P1300 mais n'a aucune valeur réglable. Utilisez cet écran pour réviser rapidement tous les paramètres actuels de votre DVR dissimulé.
 Version : La version courante du micro logiciel pour le P1300
 SD pleine : Indique quelles mesures sont prises lorsque la carte SD est pleine



: Affiche la résolution, la fréquence d'images et le niveau de qualité du mode d'enregistrement manuel



: Affiche la résolution, la fréquence d'images et le niveau de qualité du mode d'enregistrement de mouvement



: Affiche la résolution, la fréquence d'images et le niveau de qualité du mode horaire d'enregistrement continu

Configuration de l'alimentation

Dans ce menu, réglez la langue de votre P1300 à l'écran d'affichage et a régle votre DVR dissimulé pour les normes vidéo NTS-C ou PAL.

Langage : Sélectionnez la langue de votre l'écran d'affichage. Vous pouvez choisir parmi l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'allemand, le danois, le néerlandais, l'italien et le français.

Composite : Sélectionnez le format vidéo de votre P1300. Choisissez parmi les normes PAL ou NTS-C. Si vous utilisez votre P1300 en Amérique du Nord, vous voudrez laisser le mode en NTS-C pour qu'il soit compatible avec votre téléviseur ou moniteur. Utilisez le mode PAL si vous utilisez cet appareil en Europe ou en Asie



Menu pour l'état du système



Menu de configuration de l'alimentation

Options pour carte SD

Ce menu affiche la taille de votre carte SD et le montant d'espace qui est disponible. Vous pouvez aussi choisir la taille de la fiche que vous voulez enregistrer, fixer en écrasant automatiquement et formater votre carte SD à partir de ce menu.

Disque total : Vous informez de la taille de stockage maximale de votre carte SD.

Disque subsistant : Indique la quantité d'espace de stockage que vous avez laissée sur votre carte SD.

Taille du fichier max : Configurer la taille de vos fichiers enregistrés. Choisissez n'importe où à partir de 3 MB jusqu'à 100 MB par fichier.

Carte pleine :

Réglez ce paramètre pour définir ce quel action qui se passe lorsque la carte SD est pleine. Sélectionner « Écraser » (OVERWRITE) pour permettre à l'écrasement automatique qui signifie que, lorsque votre carte SD est pleine, le P1300 commence à enregistrer au-dessus des images les plus anciennes. Vous pouvez également sélectionner « Arrêt » (STOP) pour que votre DVR arrête d'enregistrer lorsque la carte SD est pleine.

Format :

Si vous souhaitez effacer tout le contenu sur votre carte SD, sélectionnez cette option. Vous serez invité: « Attention! Données sur la carte SD seront perdues! Appuyez sur le bouton de la manette pour formater votre carte SD. Si vous choisissez de ne pas formater votre carte SD, appuyez simplement sur le bouton « Arrêt » (STOP) pour annuler.

NOTE: Une fois que vous avez formaté votre carte SD, vous ne pouvez pas annuler ce processus. Toutes vos données sauvegardées, que ce soit des images enregistrées ou d'autres fichiers, seront effacés.

Menu d'options pour carte SD**Écran pour formater la carte SD**

Enregistrement du mouvement

Dans ce menu, configurer les paramètres pour l'enregistrement de détection de mouvement qui se produit dans votre programme d'enregistrement 24 heures.

Taille de vidéo : Choisir la résolution que vous souhaitez enregistrer en utilisant le mode d'enregistrement du mouvement. Choisir entre 320x240 ou 640x480.

Fréquence d'images : Sélectionnez le nombre d'images par seconde (FPS) que vous souhaitez enregistrer. Lorsque vous utilisez la résolution 320x240, vous pouvez sélectionner 1/2/10/15/20/30 FPS. Lorsque vous utilisez la résolution 640x480 choisir entre 1/2/10/12 FPS.

Qualité : Sélectionnez le niveau de qualité désiré de séquences enregistrées dans le mode d'enregistrement du mouvement. Choisissez entre faible, moyenne ou haute qualité.

Choisir de 5 secondes jusqu'à 1 minute et 30 secondes.

Durée :

Enregistrement continu

Configurer les paramètres pour l'enregistrement continu qui se produit dans votre programme d'enregistrement 24 heures.

Taille de vidéo :

Choisir la résolution que vous souhaitez enregistrer en utilisant le mode d'enregistrement continu. Choisir entre 320x240 ou 640x480.

Fréquence d'images : Sélectionnez le nombre d'images par seconde (FPS) que vous souhaitez enregistrer. Lorsque vous utilisez la résolution 320x240, vous pouvez sélectionner 1/2/10/15/20/30 FPS. Lorsque vous utilisez la résolution 640x480 choisir entre 1/2/10/12 FPS.

Qualité : Sélectionnez le niveau de qualité désiré de séquences enregistrées dans le mode d'enregistrement continu. Choisissez entre faible, moyenne ou haute qualité.



Menu Horaire d'enregistrement



Réglage des paramètres d'enregistrement vidéo programmés

Enregistrement manuel

Taille de vidéo : Choisir la résolution que vous souhaitez enregistrer en utilisant le mode

d'enregistrement manuel. Choisir entre 320x240 ou 640x480.



Fréquence d'images : Sélectionnez le nombre d'images par seconde (FPS) que vous souhaitez enregistrer. Lorsque vous utilisez la résolution 320x240, vous pouvez sélectionner 1/2/10/15/20/30 FPS. Lorsque vous utilisez la résolution 640x480 choisissez entre 1/2/10/12 FPS.

Qualité : Sélectionnez le niveau de qualité désiré de séquences enregistrées dans le mode d'enregistrement manuel. Choisissez entre faible, moyenne ou haute qualité.

Horaire d'enregistrement


Le menu Horaire d'enregistrement vous permet de configurer un horaire de 24 heures d'enregistrement vous permettant de fixer chaque heure de la journée: choisir d'enregistrer continuellement, enregistrer quand le mouvement est détecté ou ne pas enregistrer du tout. De plus, il vous permet de personnaliser la qualité d'enregistrement pour l'enregistrement de mouvement et l'enregistrement continu qui se produit dans la période de planification horaire.

Pour régler l'horaire :

1. Naviguer à l'icône « Configuration de l'horaire ».
2. Régler le mode d'enregistrement soit allumé ou éteint.
3. Chaque heure de l'horloge de 24 heures à côté d'un icône indiquant un type d'enregistrement. Faites défiler la liste en déplaçant la manette vers le haut ou vers le bas pour naviguer vers l'heure désirée.
4. Déplacez la manette de gauche à droite pour régler le type d'enregistrement. Un icône indique un enregistrement de mouvement, un icône  indique un enregistrement constant et un  indique aucun enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé de définir votre programme d'enregistrement, appuyez sur Arrêt (STOP) pour quitter.



Menu d'Enregistrement manuel



Menu Horaire d'enregistrement

Régler la détection du mouvement

L'ajustement de la détection du mouvement est une fonctionnalité pratique pour vous de personnaliser votre expérience d'enregistrement secrète. Cette option vous permet d'éliminer des articles superflus qui déclencheraient l'enregistrement de mouvement, par exemple, un ventilateur ou un écran de télévision, vous permettant d'enregistrer seulement ce qui est important pour vous.

Pour ajuster la zone de détection de mouvement:

Changer le mode d'édition en appuyant sur la touche « Lecture » (PLAY) sur le P1300. Naviguer l'écran de haut, en bas, de gauche et à la droite ensuite appuyez sur la manette pour faire votre sélection. Un carré rouge indique que le mouvement sera détecté tandis qu'un carré blanc indique que le mouvement ne sera pas détecté.

- Édition d'une cellule: Choisissez un secteur unique pour activer ou désactiver l'enregistrement de mouvement activé.
- Ajouter un bloc: Sélectionnez les secteurs de la caméra vous voulez enregistrer du mouvement.
- Ajouter tout: Ceci enregistre le mouvement pour la totalité de l'écran.
- Supprimer un bloc: Supprimez un domaine où vous ne souhaitez pas enregistrer la détection de Mouvement.
- Supprimer tout: Ceci arrête l'enregistrement de mouvement pour la totalité de l'écran.

Sensibilité de détection de mouvement

Jauges de la quantité de mouvement est détecté sur l'écran de sorte que vous pouvez configurer votre niveau de sensibilité désire avec le seuil de détection de mouvement.

Seuil de détection du mouvement

Modifier le degré de mouvement requis pour déclencher le mouvement d'enregistrement activé. En diminuant le seuil, la détection de mouvement devient plus sensible. De même, l'augmentation du seuil désensibilise la détection du mouvement.

**Régler la zone de détection du mouvement****Menu sensibilité de détection de mouvement**

Chercher et jouer

Le menu « chercher et jouer » vous permet de visualiser toutes vos images déjà enregistrées. Naviguez ce menu en déplaçant la manette vers le haut et vers la droite pour faire défiler les dates que les images ont été enregistrées. Une fois que la date est choisie, utilisez la manette vers la gauche et vers la droite pour faire défiler les fichiers enregistrés. Les fichiers enregistrés sont vers le bas de l'écran, un curseur blanc soulignera votre sélection. Appuyez sur la manette pour jouer les images choisies.

Date :

Indique la date que le fichier a été enregistré

Fichiers :

Le nombre de fichiers qui ont été enregistrés cette journée

Page :

Identifie le genre d'évènement qui a déclenché l'enregistrement. Un icône

indique un enregistrement programmé, un icône indique un enregistrement manuel.

Temps :

Affiche l'heure que le l'enregistrement a débuté

Régler la date et l'heure**Format de date :**

Basculer la date qui sera affichée en année/mois/jour, mois/jour/année ou jour/mois/année

Régler l'année :

Régler l'année de votre DVR dissimulé

Régler le mois :

Régler le jour

Régler le l'heure :


Ajustez l'heure



Menu « chercher et jouer »



Menu « régler la date et l'heure »



Écran du menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton de la manette. Navigation dans le menu principal est facilitée par la manette directionnelle: déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans le menu, à gauche ou à droite pour ajuster les réglages et le bouton « ARRET » pour revenir à un écran. Les options suivantes sont disponibles dans le menu principal:

Chercher et jouer :
 Cette option invite la liste des fichiers, visionnez toutes vos images enregistrées ici.
 Configurez la date, le format de date et l'heure de votre P1300

Régler la date et l'heure:
 Définit une zone pour la détection de mouvement et ajuste la sensibilité de la caméra à capter le mouvement.

Enregistrement manuel:
 Configurez la résolution, la fréquence d'images et la qualité de vos enregistrements manuels

Horire d'enregistrements :
 Configurez un horaire d'enregistrement de 24 heures et réglez la résolution, la fréquence d'images et la qualité pour chacun de types enregistrés automatiquement.

Options pour carte SD :
 Cette option affiche la taille de votre carte SD ainsi que la quantité d'espace disponible. En outre, vous pouvez spécifier la taille des fichiers enregistrés et le mettre en écrasant automatique.
 Affiche tous les paramètres actuels de votre P1300

Configuration de l'alimentation:
 Régler votre langue d'OSD (écran d'affichage) et le format vidéo.
 Rétablissez les paramètres de votre P1300 à sa configuration originale.

Paramètres par défaut :

Le PI300 est un DVR dissimulé caché dans un réveille-matin LCD Magnasonic complètement fonctionnel. Suivez ces étapes de base pour configurer l'alarme et l'horloge externe de votre DVR dissimulé :

Pour régler le temps :

1. Ajuster la touche de réglage de l'horloge à la position médiane, qui vous permettra de régler l'heure.
2. Appuyez sur le bouton heure pour augmenter le temps, en heures, par un.
3. Appuyez sur le bouton minute pour augmenter le temps, en minutes, par un.
4. Lorsque vous avez terminé le réglage de l'heure, ajustez la touche de réglage de l'horloge à la position vers le bas pour éviter tout ajustement.

Pour régler l'alarme :

1. Ajuster la touche de réglage de l'horloge à la position en haut, qui vous permettra de régler l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton heure pour augmenter le temps d'alarme, en heures, par un.
3. Appuyez sur le bouton minute pour augmenter le temps d'alarme, en minutes, par un.
4. Lorsque vous avez terminé le réglage de l'alarme, ajustez la touche de réglage de l'horloge à la position vers le bas pour éviter tout ajustement.

Pour activer l'alarme :

1. Ajustez la touche de réglage de l'alarme à la position en haut pour activer l'alarme.
2. Ajustez la touche de réglage de l'alarme à la position en bas pour désactiver l'alarme.

Pour désactiver l'alarme et utiliser la touche somnolence :

- Lorsque l'alarme est réglée et activée, le signal sonore sonnera à l'heure fixée.
1. Pour éteindre l'alarme, ajustez la touche de réglage de l'alarme à la position en bas pour désactiver l'alarme.
 2. Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche somnolence pour désactiver l'alarme pendant 9 minutes. Après 9 minutes, l'alarme retentit à nouveau et vous serez encore invité à appuyez sur la touche somnolence ou à désactiver l'alarme.

NOTE : L'heure affichée sur le réveille-matin LCD doit être réglée indépendamment du réglage de l'heure sur le DVR dissimulé.

MODE DE SURVEILLANCE

POUR COMMENCER

Dès que vous allumez votre P1300 vous serez automatiquement mis en mode de surveillance. De là, vous pourrez accéder au menu principal, de déclencher un enregistrement manuel ou un vidéo préenregistré.

La barre en haut de votre écran affichera la date et l'heure de votre DVR dissimulé. La barre du bas présentera des icônes qui indiquent les actions qui se déroulent sur votre P1300.

S'il vous plaît, prendre le temps pour lire ce manuel en totalité pour obtenir le maximum de votre expérience d'enregistrements secrets avec le P1300-SD.

ICÔNES P1300-SD

Enregistrement manuel
Indique que l'enregistrement manuel est active



Enregistrement du mouvement
Indique que l'enregistrement du mouvement est active



Heure d'enregistrement
Indique que l'heure d'enregistrement continu est active



Enregistrement en cours
Ce cercle apparaît sur votre écran pendant que votre DVR dissimulé enregistre



Niveau de qualité
Indique le niveau de qualité: faible (LQ) moyenne (MQ) et haute (HQ)



Résolution
Indique la résolution en cours d'enregistrement 320x240 ou 640x480



Alimentation
Indique que DVR dissimulé est connecté à la source d'alimentation



Écraser
Indique que le mode écrasement est active



Carte SD
Indique que la carte SD est installée

Le P1300-SD a été conçu pour être facile à utiliser et à configurer rapidement. Si l vous plaît suivez ces instructions simples pour mettre votre DVR dissimulé en marche en seulement quelques minutes.

Alimenter votre P1300

1. Connectez l'adaptateur inclus à la prise de courant conventionnelle.
2. Connectez l'adaptateur au Jack AC (1) sur le côté arrière du P1300.


Connectez votre P1300 à un téléviseur

1. Branchez le câble RCA à la prise RCA (3) sur la face arrière du P1300.
2. Branchez le câble RCA à l'entrée-vidéo composée jaune RCA de votre télévision.



Regarder votre P1300 sur un téléviseur

1. Une fois que vous avez connecté votre P1300 à votre téléviseur, allumer les deux unités.
2. Réglez la source d'entrée de votre téléviseur «VIDEO», « AUX » ou n'importe quelle source exigée pour regarder vos appareils connectés.



1. Jack AC :
 2. Fente pour carte SD :
 3. Jack RCA ¼ po :
 4. DEL d'enregistrement (REC) :
 5. DEL d'alimentation (PWR) :
 6. Manette :
 7. Arrêt (STOP) :
 8. Enregistrement (REC) :
 9. Lecture (PLAY) :
- Raccordez l'adaptateur à cet endroit
 Insérez la carte SD dans cette entaille
 Connectez le câble vidéo RCA à cet endroit
 Indique l'enregistrement
 Indique que l'unité est connectée à la source d'alimentation
 Utilisez le menu en déplaçant de haut en bas, de gauche à droite et sélectionnez les options du menu
 Arrêter l'enregistrement manuel / arrêter la lecture / naviguer de retour dans le menu
 Commencer l'enregistrement manuel
 Invite la lecture / joue le vidéo



10. Touche de réglage de l'horloge : Sélectionnez pour ajuster le temps, l'alarme ou fixer à verrouiller
 Haut Fixer l'alarme
 Milieu Fixer l'heure
 Bas Fixer le verrouillage
11. Touche de réglage de l'alarme : Haut Alarme activée
 Bas Alarme désactivée
12. Heure (HR) :
13. Touche somnolence (SNOOZE) : Retarde l'alarme pour 9 minutes
 Augmente l'heure par un
14. Minute (MIN) :
15. Caméra : Appareil à sténopé dissimulé

- 1 Page besoin d'aide.....
- 2 Informations de garantie
- 3 Traits
- 4 Table des matières.....
- 4 Ce qui est inclus
- 5 Touches et connexions
- 6 Installation
- 7 Introduction.....
- 8 Réglage du réveille-matin LCD
- 9 Menu principal
- 10 Réglages du DVR.....
- 10 Chercher et jouer
- 10 Régler la date et l'heure.....
- 11 Régler la détection du mouvement
- 11 Sensibilité de la détection du mouvement.....
- 12 Enregistrement manuel.....
- 12 Horaire d'enregistrement.....
- 13 Enregistrement du mouvement.....
- 13 Enregistrement continu.....
- 14 État de la carte SD.....
- 15 État du système
- 15 Configuration de l'alimentation
- 16 Paramètres par défaut.....
- 16 Spécifications de la caméra
- 17 Spécifications du DVR.....

CE QUI EST INCLUS



Réveille-matin DVR dissimulé



Adaptateur



Câble RCA



Carte SD 2GB

- Service de soutien technique en direct 24/7 pour la vie
- Manuel d'utilisateur

DVR dissimulé déguisé comme un réveille-matin

Caché dans un réveille-matin DEL Magnasonic totalement fonctionnel, vous pouvez surveiller votre bureau privé, les employés, les objets de valeur ou la gardienne avec l'aspect traditionnel de cet appareil.

Enregistrez plus d'un mois de vidéo sur la carte SD de 2GB inclus

Saisissez plus d'un mois de vidéo haute qualité lorsque vous enregistrez avec la carte SD 2GB incluse. Retirez facilement la carte SD pour sauvegarder vos images à un ordinateur.

Enregistrement actif par le mouvement

Choisissez d'enregistrer seulement lorsqu'un mouvement est détecté et saisissez seulement les événements importants en préservant l'espace sur votre carte de SD.

Se connecte facilement à un téléviseur ou un moniteur

Vérifiez des séquences enregistrées facilement en connectant le DVR à un téléviseur ou un moniteur.

Réveille-matin totalement fonctionnel

Cet appareil fonctionne également comme réveille-matin LCD complètement fonctionnel avec fonctions d'alarme et touche somnolence.

Compression MPEG-4 de haute qualité

L'enregistrement MPEG-4 comprimé permet pendant des heures et des heures de capturer des images sans sacrifier la qualité vidéo pour économiser de l'espace.

Compatible avec des cartes mémoire SD de haute capacité jusqu'à 32GB

Le ST300 est fourni avec une carte SD 2GB, si vous avez besoin de plus de mémoire pour votre système, vous pouvez installer une carte SD jusqu'à 32 GB.

Service de soutien technique en direct 24/7 pour la vie

Notre équipe de service à la clientèle est joignable par téléphone 24/7, par courriel ou par service de Chat en direct, de sorte que vous aurez toujours accès à un expert.

IMPORTANT ! S'IL VOUS PLAÎT LIRE

INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits sont livrés avec un an de garantie de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions de garantie ou de soutien s'il vous plaît nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes:

Téléphone: 1-866-946-7828

Télécopieur: 1-888-771-1701

Courriel: support@defender-usa.com

Site web: www.defender-usa.com

SVAT USA

60 Industrial Parkway #Z64

Cheektowaga, NY

USA 14227

SVAT CANADA

4080 Montrose Road

Niagara Falls, ON

Canada L2H 1J9

1. Les produits de Defender sont garantis pour une période d'un an de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de Defender.
2. Cette garantie est nulle si le produit présente des signes de mauvais usage, d'avoir été malmené ou altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
3. Le nettoyage de routine, l'usure normale, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
4. La garantie est expressément prévu par le présent contrat est la seule garantie fournie à propos du produit lui-même et aucune autre garantie, expresse ou implicite est fournie. Defender n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation qui n'est pas spécifiquement mentionné dans cette garantie.
5. Cette garantie ne couvre pas les frais de livraison, d'assurance, ou toutes autres charges.
6. Vous DEVEZ appeler Defender avant d'envoyer un produit en réparation. Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour avec les instructions de retour. Lors du retour du produit pour le service de garantie, s'il vous plaît emballer le produit soigneusement dans la boîte originale avec tous les accessoires fournis, inclure votre reçu original ou une copie, une brève explication du problème et le numéro d'autorisation de retour. Cette garantie est valable uniquement au Canada et aux États-Unis continentaux.
8. Cette garantie ne peut être transférée.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE MONITEUR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Conditions de Garantie

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

SVAT ELECTRONICS

maintenant vous pouvez voir

BESOIN D'AIDE?

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN !

Veuillez contacter d'abord un représentant du service de support à la clientèle de DEFENDER pour toute information supplémentaire sur les fonctionnalités du produit, les caractéristiques techniques ou toute assistance pour la configuration.



Courriel:

support@svat.com

Chat en ligne:

Visitez www.SVAT.com

Téléphone sans frais:

1.866.946.7828



Télécopieur sans frais:

1.888.771.1701



Pour des informations supplémentaires sur nos produits, visitez www.svat.com

Note: Ceci est la version 1.0 du manuel pour ce produit, vous pouvez trouver des versions mises à jour en visitant notre site Web.



RÉVEILLE-MATIN DVR DISSIMULÉ

avec camera intégrée

SYSTÈME DISSIMULÉ



Camera cachée



GUIDE D'UTILISATEUR

MODELÉ #:
PI300-SD